ANEXO 1. PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN EN CASO DE CONTINGENCIA

INCENDIOS	AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL	DESASTRES NATURALES	DERRAMES DE ACEITE DIELÉCTRICO
En caso de siniestro se informará de inmediato al responsable.	Conocer la ubicación del botiquín	Apagar y desconectar los equipos, sin poner en peligro la vida de las personas.	Identificar el derrame Utilizar el kit anti derrame
Si la situación lo permite, intentar dominar el incendio con los elementos disponibles en el área (extintores), sin poner en peligro la vida de las personas.	En caso de estar capacitados, se brindará los primeros auxilios a los heridos leves.	Evacuar en forma ordenada al personal hacia el punto de encuentro.	Controlar el derrame en superficies sin presencia de agua con el empleo del absorbente natural (Abecoil) rodeando el foco de contaminación para evitar la propagación del aceite.
Apagar y desconectar los equipos, sin poner en peligro la vida de las personas.	Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más cercanos al proyecto.	Cerrar los accesos para impedir el ingreso de personas extrañas	Para superficies con presencia de agua utilizamos el serrín como absorbente de manera similar a la indicada en el punto anterior.
Si el siniestro no puede ser controlado se deberá evacuar en forma ordenada al personal hacia el punto de encuentro.	Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar la emergencia.	Inmediatamente notificar a los organismos externos de apoyo, sobre el siniestro.	Los componentes antes indicados (abecoil, serrín, aceite dieléctrico) se mezclan con el uso de la escobilla y se procede a recogerlas mediante el equipo dispuesto para esta actividad, hasta que la superficie intervenida se encuentre limpia.
Inmediatamente se debe notificar a los organismos externos de apoyo, sobre el siniestro.	Mantener informado al responsable ambiental de lo acontecido.	Mantener informado al responsable ambiental de lo acontecido.	Los desechos generados por acción de la limpieza así como los guantes utilizados deben ser depositados en la funda de color rojo.
Mantener informado al responsable ambiental de lo acontecido.			Finalmente una vez cerrada la funda roja se transportarán al edificio matriz en la ciudad de Cuenca para su correcto destino final.
			Los insumos que contiene el kit anti derrame son los siguientes: * Gafas industriales transparentes con protección lateral. * Mascarilla industrial con respiradores. * Guantes de nitrilo color verde. * Fundas grandes de color rojo (desechos peligrosos). * Absorbente seco de serrín color café, contenido en funda de plástico tipo abre fácil. * Escobilla. * Recogedor.